

Hout beitsen – handleiding van HORN

Dit heb je nodig voor jouw project!

| Materialen | Gereedschap |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Beits voor kozijnen en deuren<input type="checkbox"/> Beits tegen weersinvloeden<input type="checkbox"/> Beits voor binnen<input type="checkbox"/> Meubelbeits<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Schuurblok<input type="checkbox"/> Beits kwasten<input type="checkbox"/> Werkhandschoenen<input type="checkbox"/> Schuurpapier |

Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren

Stap 1.

Reinig eerst het hout zorgvuldig. Verwijder daarbij, indien aanwezig, harsresten, spinnenwebben, korstmossen, mos en vogelpoep. Het is raadzaam om nu al het afdekzeil op de grond te leggen. Let op de adviezen van de verffabrikant voor voldoende ventilatie van de werkplek. Daarna schuur je het houtoppervlak met schuurpapier. Voor gelijkmatig schuren is het handig om het schuurpapier om een schuurblok te wikkelen. Met het schuren creëer je een goede basis voor het gelijkmatig opnemen van de verf op het houtoppervlak.



Stap 2.

Borstel vervolgens het schuurstof er grondig af. Niet verwijderd schuurstof belemmert een goede hechting van de verf op de houten ondergrond.



Stap 3.

Daarna breng je de impregneerprimer, bijvoorbeeld speciaal voor naaldhout, aan. Daardoor wordt het hout voorbehandeld en blijft het langer beschermd tegen weersinvloeden en zonlicht.



Stap 4.

Nadat de impregneerprimer gedroogd is, verzegel je het oppervlak met langdurig beschermende houtverf. Breng de houtverf niet te dik aan, anders kunnen er 'zakkers' ontstaan.



Stap 5.

Zorg ervoor, dat het fris geveerde hout voldoende tijd heeft om te drogen. Wind, regen en zon kunnen je hout, bijvoorbeeld de tuinbank, dan niet meer aantasten.

