

Houten kozijnen lakken – handleiding van HORN

Dit heb je nodig voor jouw project!

Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Lakplamuur<input type="checkbox"/> Lak geschikt voor hout<input type="checkbox"/> Ontvetter<input type="checkbox"/> Schilderstape	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Verfroller<input type="checkbox"/> Schuurpapier<input type="checkbox"/> Kwast<input type="checkbox"/> Verfbak<input type="checkbox"/> Plamuurmes

Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren

Stap 1.

Plak eerst het glas langs de randen van het raam af. Plak daarbij ook de siliconenvoegen af, want deze mag je net als alle andere raamafdichtingen niet schilderen. Ook de afdichtingen tussen de muur en de vensterbank moet je afplakken.



Stap 2.

Alle loszittende stukken van de oude verflaag steek je nu met een plamuurmes af.



Stap 3.

De eventueel ontstane holle en beschadigde plekken, maak je nu glad met een lakplamuur. Hoe beter de oppervlakken worden voorbereid, hoe mooier het eindresultaat zo wordt.



Stap 4.

Na het uitharden van de plamuur, moet je de plekken nog met fijn schuurpapier glad schuren. Schuur ook alle andere plekken met fijn schuurpapier. De verf houdt daardoor aanzienlijk beter.



Stap 5.

Lak eerst met een ronde kwast die geschikt is voor de gekozen verf alle smalle kanten en moeilijk bereikbare plekken. Schilder nu ook meteen de contactvlakken van het raamkozijn en de randen. Het raam moet je openlaten tot de verf gedroogd is.



Stap 6.

Grotere oppervlakken kun je nu met de verroller verven. Als het gedroogd is, schuur je de eerst verflaag weer licht op. Dan kun je de tweede laag verf aanbrengen. Let er wel op dat je het schuurstof verwijderd voordat je weer gaat schilderen!



Stap 7.

Wanneer het verven klaar is, trek je het afplakband er voorzichtig af. Trek het er zo af, dat de verflaag niet loslaat.



Stap 8.

Na het drogen van de verf kun je het raam sluiten. De droogtijd hangt af van de verf en de luchttemperatuur. Meer informatie hierover kun je vinden op de verpakking, het blik of de emmer van de verf.



Stap 9.

Wanneer je in meer kleuren wilt lakken, plak je op de eerder gelakte droge oppervlakken weer af met tape. Bij de volgende laklaag, de tweede kleur, moeten deze oppervlakken niet meegenomen worden.



Stap 10.

Lak nu de tweede kleur. Direct daarna trek je de tape er weer af. Gelukt!

